

Oprava nefunkčních vrat – prasklé lanko


Zkontrolujte vizuálně stav lanka. V případě poškození (roztřepení nebo přetržení) postupujte dle technického listu.

Pro správnou objednávku lanka vrat jiného výrobce potřebujeme znát čtyři základních parametry:


1/ Průměr nepoškozeného lanka

! Měřte posuvným měřítkem. !

Skladem lanka průměr 3, 4, 5 mm, nerez 4 a 5 mm



2/ Délka lanka



3/ Začátek lanka na vratovém křídle – očko (měříme průměr)



– vyztužené očko (měříme průměr)



– očko se šroubem M10



– šroub konzole 428-TAI



4/ Ukončení lanka u bubínku:

– bez ukončení



– s koncovkou



Pro výrobu odpovídajícího lanka musí být jednotlivé parametry měřeny přesně!
Z důvodu shodnosti technických parametrů vyrábíme lanka v páru!

Pro technickou podporu a výměnu lanek kontaktujte naše smluvní partnery:

<http://www.vrata-trido.cz/kontaktujte-nas/>

Výměnu lanek smí provádět jen odborná autorizovaná firma!